

## T 440

Messerwagen



## Sicher Transportieren

Kuttermesser und Messerkopfteile immer Griffbereit



■ Kuttermesser



■ Reinigung

Der Transport der Kuttermesser und aller Messerkopfteile von der Werkstatt in den Kutterraum muss für das Personal gefahrlos und für die Messer schonend und sicher sein.

Bis zu 16 Kuttermesser passen in den Messerwagen.

Die Messerschneiden sind durch eine Kunststoffleiste vor Beschädigungen geschützt. Alle Teile und Werkzeuge zum Aufbau und Spannen des Messersystems sind übersichtlich auf dem Messerwagen untergebracht.

### ■ Sicherheit bei der Reinigung

Die Messer sind einzeln hängend in Aufnahmeschlitzten fixiert. Ein Entgleiten der Messer beim Reinigen ist so unmöglich. Nach der Reinigung können die Messer im Wagen vollständig abtropfen. Kontaktkorrosion durch Reinigungsmittel wird dadurch unterbunden.

### ■ Hygiene

Der Messerwagen ist aus Edelstahl gefertigt und entspricht den Hygienestandards in Lebensmittelbetrieben. Die Unterseite ist offen, damit Rückstände von der Produktion und Reinigungsmittel abfließen können.

## Technische Daten

■ Länge	1205 mm
■ Breite	680 mm
■ Höhe	945 mm
■ Gewicht	ca. 44 kg (ca. 50 kg mit Hydraulikpumpe für KNECHT Spannmutter HSM)
■ Messergröße	max. R 440

Die Maschine entspricht den EG-Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen und ist mit dem CE-Zeichen ausgestattet.  
Stand 01.2023 | Technische Änderungen vorbehalten